



Kurze Montageanleitung für Heizkreise

1. Vorbereitung:
 - Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten vorhanden sind: zwei Heizmodule, Steuergerät, Thermostat, Kabel.
 - Prüfen Sie, dass die Module ähnliche ohmsche Widerstände aufweisen.
2. Verkabelung der Heizmodule:
 - Schließen Sie die zwei Heizmodule parallel an einen Heizkreis an.
 - Achten Sie darauf, dass die maximale Leistung des Heizkreises 400 Watt nicht überschreitet.
3. Spannungseinstellung:
 - Klemmen Sie die Heizkreise an das Steuergerät gemäß Anleitung.
 - Wählen Sie die gewünschte Spannung (24 V / 36 V / 45 V) aus, um den Wärmeoutput zu steuern.
4. Anschluss des Thermostats:
 - Verbinden Sie jeden Heizkreis mit einem separaten Thermostat.
 - Alternativ können mehrere Heizkreise an ein gemeinsames Thermostat angeschlossen werden.
5. Abschluss:
 - Überprüfen Sie alle Verbindungen auf festen Sitz.
 - Befolgen Sie die detaillierten Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Steuergeräts zur endgültigen Installation.